



大橋國中 B 棟大電視使用教學與注意事項

1. B 棟大電視入門使用教學請見

<https://www.youtube.com/watch?v=6KzYwZyypo0>



2. 大電視之鑰匙統一置於 B 棟各樓導師辦公室**柱子上**，以利各班隨時使用，開關完成請立即歸位。請由**各班資訊股長專責開關**，禁止假手他人。

3. 面板已開通功能說明，未標示表相關功能**尚未開通**，背後插座為『空』，再怎麼按也沒用，**不要嘗試使用**，以免浪費時間。



4 使用**建議**

a. 強烈建議使用**內建系統**進行教學，如教學影片所示

b. 筆電有**HDMI 者**，可透過 HDMI 輸出大螢幕教學

c. 筆電只有 VGA 輸出，可加**VGA 轉接 HDMI 轉接器**(不建議!!!!)

若筆電不支援 HDMI，請使用**內建系統+USB 隨身碟**教學

5. 故障報修請洽『**總務處**』，使用上有困難請洽『**教務處**』

6. 嚴禁(**絕對禁止!!!**):



對電視本體或懸掛之牆面潑水、敲擊電視面板、使用控制盒面板 USB 介面為私人設備充電等，所有可能損壞設備之行為。違者除賠償損壞維修之金額之外，以校規之破壞公物論處。